

Lochstanzungen der Führungen

Massdefintion
Führungslänge = $hk - 70\text{mm}$

Lochposition ab Führungslänge
von oben 300mm
von unten 200mm

Anzahl Löcher nach Höhe		
<u>hk</u>	<u>hl</u>	<u>Anz. Löcher</u>
bis 869mm		ohne
870 - 1820mm	bis ca. 1600mm	2
1821 - 3000mm	ca. 1600 - 2700mm	3
3001 - 4370mm	ab ca. 2700mm	4
ab 4371mm		ohne

