

Gebrauchsanleitung

Sie haben hochwertige LAMEX Lamellenstoren – ein Schweizer Produkt – erworben. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich.

Gerne geben wir Ihnen mit dieser Bedienungsanleitung unsere Tipps weiter, damit Sie sich der tadellosen Funktion unseres Produktes möglichst lange erfreuen können.

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Fachgeschäft gerne zur Verfügung. LAMEX Lamellenstoren für die Aussenanwendung sind aus speziell wetterfesten Materialien hergestellt, damit sie in allen Teilen Sonneneinwirkung und anderen Umwelteinflüssen nachhaltig Stand halten. Sie weisen einen hohen technischen Qualitätsstandard auf und sind für eine lange Lebensdauer geschaffen.

Voraussetzung dafür sind die richtige Bedienung, Pflege sowie der sachgemässe Umgang gemäss nachfolgender Beschreibung.

Sicherheit, Personen- und Materialschutz

Raffstoren sollen nur durch instruierte Personen bedient werden. Kinder dürfen nicht mit deren Bedienelementen wie Kurbeln, Schalter oder Fernbedienungen spielen.

Heruntergelassene Storen bieten nur bedingten Schutz gegen Einbruch oder Hinausfallen aus geöffneten Fenstern. Bei Sturm oder Hagel müssen Storen rechtzeitig hochgefahren werden. Bei Gefahr durch Vereisung, Eisregen oder Schneeverwehungen, dürfen Storen nur nach vorhergehender Kontrolle bzw. Enteisung bedient werden.

Automatische Steuerungen müssen bei Frostgefahr unbedingt ausgeschaltet werden. Alle Anlagen, ob manuell bedient oder elektrisch angetrieben, unterliegen der Eigenverantwortung des Anwenders. Beim Auf- bzw. Ab-Fahren ist darauf zu achten, dass keine Kleidungsstücke oder Körperteile in die beweglichen Teile gelangen.

Achten Sie beim Abfahren insbesondere darauf, dass die Storen auf keine Hindernisse auffahren.

Überprüfen Sie Ihre Storen regelmässig auf Beschädigungen und Verschleiss. Bei entsprechenden Mängeln müssen die Storen umgehend durch qualifiziertes Fachpersonal repariert werden, um weiter gehende Beschädigungen zu vermeiden.

Bei Fassaden- oder Fensterreinigung müssen Lamellenstoren mit elektrischem Antrieb vom Stromnetz getrennt werden. Gleiches gilt für die Reinigung und Reparaturen an den Storen selbst.



Reinigung und Pflege

Mit handwarmem Wasser unter Zusatz eines stark verdünnten, milden Reinigungsmittels mit weichem Lappen oder Schwamm. Danach unbedingt mit klarem Wasser gut abspülen. Verwenden Sie keinesfalls stark alkalische, säurehaltige oder scheuernde Reinigungsmittel und auch keine Hochdruckabdampfsysteme. Befreien Sie die seitlichen Führungen regelmässig von Verschmutzung.

Elektrisch betriebene Anlagen

Der Anschluss elektrisch betriebener Anlagen darf ausschliesslich durch ausgewiesene Elektrofachleute vorgenommen werden. Beschädigte Kabel oder Elektroanschlüsse keinesfalls berühren und umgehend durch Fachkräfte reparieren lassen.

Bedienung

Bei Lamellenstoren mit Handantrieb muss die Kurbel mit beiden Händen an den entsprechenden Griffen gefasst und nach links bzw. rechts gedreht werden, so, dass die Store auf- oder abfährt. Beim Erreichen des eingestellten Endanschlags nicht mit Gewalt weiter drehen. Anschliessend die Kurbel in der Wandhalterung fixieren, nicht fallen lassen.

Lamellenstoren mit elektrischem Motorantrieb werden je nach Ausrüstung mittels Wandschalter oder Handsender über die entsprechenden Auf- bzw. Ab-Tasten bedient.

Um bei starkem Wind (oder Durchzug) Klappgeräusche zu verringern, können Lamellenstoren leicht geöffnet werden.

Kontaktieren Sie bei Unregelmässigkeiten Ihren Installateur um Schäden zu vermeiden.

Ihr Fachgeschäft: